

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Багажник ОЖ 01.394.20

Применение: УАЗ Патриот.





Рис.1 Багажник вид сбоку



Составные части багажника 01.394.20:

1. Боковина левая – 1шт.
2. Боковина правая – 1шт.
3. Поперечина – 10шт.
4. Уголок опорный – 4шт.
5. Уголок опорный средний – 2шт.
6. Опора – 6шт.
7. Прижимной профиль – 6шт.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

**Технические характеристики:***Рис. 2 Сборочный чертёж*

Габаритные размеры ШхГхВ (без упаковки): 1232х2098х217 мм.

Масса нетто (базовая комплектация): 16,5 кг.

Посадочные размеры багажника: (670х2)х1232max (1170min) мм.

Грузоподъёмность: 180 кг.

**Основные потребительские свойства, условия безопасного использования:**

При перевозке груза на багажнике необходимо надёжно крепить его, обеспечивая невозможность его перемещения во время движения автомобиля.

Грузоподъёмность багажника указана с учётом распределения массы груза по всем поперечинам багажника.

Запрещается перевозить на багажнике груз, масса которого превышает грузоподъёмность багажника или массу, указанную в тех.паспорте автомобиля.

Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации кронштейнов или ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию багажника и принять меры по устранению неисправностей. При деформации опор и прижимов опоры эксплуатация багажника не допускается.

Срок службы 10 лет. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию багажника, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом.

Место нанесения серийного номера – Внутренняя сторона боковины.

**Инструкция по установке:**

- Собрать багажник, установив все поперечины 3 при полной их затяжке и слегка наживить уголки опорные 4,5 и также наживить опоры 6 прилагающимся крепежом, см. рис.2.
- Установить багажник на специальные желоба в крыши, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель, отрегулировать опорные уголки багажника 4,5 по нормальному положению их на желобах.
- Используя прижимной профиль 7 притянуть опору к желобу прилагающимся крепежом, головка болта при затяжке должна находиться снаружи опоры, во избежание повреждения лакокрасочного покрытия водостока подложить под опору 6 изоляционный материал, прилагающийся в комплекте багажника. На головку болта М12 и М6 установить резиновые колпачки.
- После затяжки прижимного профиля окончательно притянуть боковины багажника 1 к опорным уголкам 4,5.
- Установить на место резиновый уплотнитель, предварительно сделав в нём вырезы под опоры.

**Правила транспортировки и хранения**

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

**Гарантийные обязательства**

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «OJ», произведённую ООО ПК «Силовые конструкции».

Срок гарантии составляет 10 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 1 год со дня приобретения изделия.

Полный текст гарантийных обязательств размещен на сайте: [www.ojeer.ru](http://www.ojeer.ru)

**Производитель:**

ООО ПК «Силовые конструкции» ОГРН 1125034002631, Московская область, Орехово-Зуево, Лапина, 58А.